



C.N.P.J.: 06.878.611/0001-13
Indústria Brasileira

CERTIFICADO DE GARANTIA

A SONAR ALARMES garante este produto durante **2 ANOS** contra eventuais defeitos de fabricação ou nos componentes, excluindo baterias e outros componentes de desgastes naturais.

O produto perderá a garantia caso este certificado ou etiqueta de garantia sejam rasurados, o produto for violado por pessoa não autorizada, danos causados por instalação incorreta ou fora das especificações, infiltração de água, etc.

A Garantia deste produto esta restrita somente para substituição ou conserto do aparelho com defeito, não prorrogando o prazo de garantia.

É de responsabilidade do usuário despesas e riscos de transportes.

Em hipótese alguma a **SONAR ALARMES** se responsabilizará por roubo ou furto ocorrido do veículo ou acessórios do mesmo.



MANUAL DE INSTALAÇÃO E INSTRUÇÃO



OPERAÇÃO DO ALARME: Após ligar o alarme com a porta fechada e ignição desligada o alarme tocará 1 vez a sirene (1Beep) e piscará 1 vez as setas, travando as portas, fechando os vidros elétricos e bloqueando o motor: (somente veículos com travas e vidros elétricos. Necessário a instalação de módulos auxiliares, compatíveis com o sistema de travas e vidros do veículo).

O ALARME DISPARA QUANDO: A porta for aberta, sensor de ultra-som detectar movimentos no interior do veículo ou ignição for ligada.

CICLOS DE DISPAROS: A sirene tocará e setas piscarão por 30 segundos.


Caso não seja desligado pelo controle remoto, 10 segundos após este tempo o alarme voltará a monitorar.

LIMITAÇÃO DE CICLOS DE DISPARO: Após 4 ciclos consecutivos de disparos, o sensor (portas ou ultra-som), que provocou o disparo será cancelado, voltando a funcionar ao religar o alarme.

CHECK CONTROL: O Led do Ultra-som fica aceso enquanto a porta estiver aberta.

AUTO-ATIVAÇÃO: Após desligar o alarme, se nenhuma das entradas (portas, ultra-som ou ignição) forem ativadas, o alarme será ligado após 1 minuto.

CONTROLE DE SOM: Ao entrar no veículo com o alarme desligado o fio roxo produz um sinal de 12V e baixa corrente (200mA). Suficiente para ligar o som, se necessário maior corrente usar o esquema abaixo. O som desliga ao ligar o alarme.



ESQUEMA DE INSTALAÇÃO DE TRAVAS E VIDROS

Universal: Pulso de vidros com 15 segundos para módulos subida.

Fiat: (Palio, Idea, Punto e Linea), apenas veículos com subida e descida automatizada, ligue o fio VD/PT do alarme ao pino 8 (conector marron de 20 vias) do módulo de vidros elétricos originais, localizado atrás do porta luvas.


GOL G5: (apenas com travas e vidros originais sem alarme), ligue o fio VD/PT do alarme ao pino 5 do conector de 23 vias da central original.

GOL G6 / G7: (Trava, Destrava e Vidros), ligue o fio VD/PT do alarme ao fio MR/VM (pino 36 da central original).

UP: (Trava e Destrava), Ligue o fio VD/PT do alarme ao fio MR/VD (dentro da coluna do lado esquerdo).

NOVO UNO 2015 / MOBY: Ligue o fio VD/PT do alarme ao pino 6 (MR/VD do chicote de 6 vias abaixo da coluna de direção).

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO ALARME



FUNÇÕES DA CHAVE GERAL



Procedimentos para acessar as configurações da Chave Geral

18º Ligue a ignição do veículo

3º) Soite a Chave Geral no numero de Beeps correspondente a função a ser acessada

BEEPS	FUNÇÃO	RESPOSTA
1º Beep	Habilitar / Desabilitar o alarme sem o controle (caso perda)	1 - Beep Habilitado 2 - Beeps Desabilitado
2º Beep	Habilitar / Desabilitar o Beep	1 - Beep Habilitado 2 - Beeps Desabilitado
3º Beep	Gravar novo controle remoto	1 - Beep longo + setas acesas (neste momento pressione qualquer tecla do controle) 3 - Beeps confirmam a gravação
4º Beep	Habilitar / Desabilitar Trava Automática	1 - Beep Habilitado 2 - Beeps Desabilitado
5º Beep	Configuração de Vidros	1 - Beep: Universal / Fiat 2 - Beeps: Gol G5 3 - Beeps: Gol G6 / G7 4 - Beeps: UP 5 - Beeps: Novo Uno 2015 / Moby
6º Beep	Habilitar / Desabilitar Rearme automático	1 - Beep Habilitado 2 - Beeps Desabilitado
7º Beep	Restaurar padrão de fábrica	1 - Beep longo
FIM	Emitir 4 Beeps e não modifica nenhuma função	

Obs.: as configurações de fábrica estão desativadas em **negrito**, sendo de exclusão da importância que o usuário do veículo saiba a localização da Chave Geral