

MANUAL DO BLOQUEADOR COM SAÍDA PARA SIRENE

FUNCIONAMENTO :

AO ENTRAR NO VEÍCULO E LIGAR A IGNIÇÃO O USUÁRIO TERÁ QUE PRESSIONAR O BOTÃO DE RESET POR 1 SEGUNDO, CASO CONTRÁRIO O MOTOR SERÁ BLOQUEADO E A SIRENE COMEÇARÁ A TOCAR, 15 SEGUNDOS APÓS DESLIGAR A IGNIÇÃO E SAIR DO VEÍCULO O LED COMEÇARÁ A PISCAR.

FUNÇÃO ESTACIONAMENTO / MANOBRISTA :

CANCELA O BLOQUEADOR TEMPORARIAMENTE.

COM A IGNIÇÃO DESLIGADA PRESSIONAR O BOTÃO RESET POR 5 SEGUNDOS, 2 PISCADAS NO LED CONFIRMAM O CANCELAMENTO.

PARA ATIVAR O BLOQUEADOR DESLIGUE A IGNIÇÃO E PRESSIONE O BOTÃO RESET POR 1 SEGUNDO, 1 PISCADA NO LED CONFIRMA A ATIVAÇÃO.

FUNÇÃO ANTI ASSALTO / RESGATE :

AO ABRIR E FECHAR A PORTA COM A IGNIÇÃO LIGADA A FUNÇÃO SERÁ ATIVADA INICIANDO ASSIM A SEQUÊNCIA :

- EM 45 SEGUNDOS O LED PISCARÁ 1 VEZ + 1 BIP
- EM 55 SEGUNDOS CAUSARÁ UMA FALHA NO BLOQUEIO DO VEÍCULO
- EM 60 SEGUNDOS O LED PISCARÁ CONTINUAMENTE + SIRENE
- EM 80 SEGUNDOS O MOTOR SERÁ BLOQUEADO.

COMO DESATIVAR O BLOQUEADOR :

RETIRE O FUSÍVEL QUE VEM ANEXO NA LATERAL DO PORTA FUSÍVEL E INSERIR NO MESMO.

